

Reinigung und Pflege

Laminat behält ohne aufwendige Pflege seinen besonderen Wert.

Laminat wird mit Flumer, Besen oder Staubsauger mit Bürstenvorsatz gereinigt. Es kann auch, besonders nach stärkerer Beanspruchung, mit gut ausgewrungenem feinen Lappen oder Mikrofasertuch aufgenommen werden. Keine Flüssigkeiten auf dem Parkett trocknen lassen



Gummistriche, Fettflecken oder ähnliches, können mit handelsüblichen, milden Reinigungsmitteln oder Schmierseife beseitigt werden.

Nicht Verwenden!

Zuviel Wasser, Dampfreinigungsgeräte, Stahlwatte, Scheuermittel und Pfannenschwämme. Diese führen zu bleibenden Schäden oder optischen Störungen.

Raumklima

Jeder Mensch fühlt sich nur in einem gesunden Raumklima wohl, die idealen Werte sind; 20-22 Grad C Raumtemperatur und 45-65 % relativer Luftfeuchtigkeit. Das gilt auch für Ihre Wohnungseinrichtung.

Viel Freude an Ihrem Parkettboden wünscht Ihnen
Parkettgeschäft Kreuz

Bei Unklarheiten oder Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.